

ไฟแสดงสถานะ Router HUAWEI Model HG8245W5



ภาพขยาย



ภาพด้านหลัง

ตารางที่ 1 รายละเอียดสถานะไฟ LED

สัญลักษณ์	สถานะ	รายละเอียด
WPS	ติดสว่าง	แสดงการเปิดฟังก์ชัน WPS
	ติดกระพริบ	แสดงการร้องขอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Wi-Fi กับ GPON Terminal
	ดับ	การปิดฟังก์ชัน WPS
WLAN	ติดสว่าง	แสดงการเปิดการเชื่อมต่อ WLAN
	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สาย
	ดับ	การปิดการเชื่อมต่อ WLAN
USB	ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ได้สำเร็จแต่ไม่มีการรับส่งข้อมูล
	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
TEL	ติดสว่าง	อุปกรณ์ลงทะเบียนกับ Soft switch แต่ไม่มีการรับส่ง Service Flows
	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่ง Service Flows
	ดับ	ไม่มีการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์หรือลงทะเบียนกับ Soft switch ไม่ได้
LAN	ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN
	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต LAN
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN
POWER	ติดเขียวสว่าง	แสดงการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์
	ดับ	ไม่มีการจ่ายกระแสไฟ
LOS/PON	รายละเอียดตามตารางที่ 2	

ตารางที่ 2

สถานะ	สถานะ		รายละเอียด
	PON	LOS	
1	ดับ	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminal ไม่อนุญาตให้ใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ
2	กระพริบสองครั้งต่อวินาที	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminal พยายามสื่อสารกับ อุปกรณ์หลักของผู้ให้บริการ
3	ติด	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminal และอุปกรณ์หลักของ ผู้ให้บริการสื่อสารกันได้ปกติ
4	ดับ	กระพริบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที	อุปกรณ์ GPON Terminal ไม่ได้เชื่อมต่อสาย optical fiber หรือไม่มีการส่งสัญญาณแสง
5	กระพริบสองครั้งต่อวินาที	กระพริบสองครั้งต่อวินาที	อุปกรณ์ GPON Terminal ทำงานผิดปกติกรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ
6	กระพริบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที	กระพริบหนึ่งครั้งต่อสองวินาที	ฮาร์ดแวร์ได้รับความเสียหาย