

ไฟแสดงสถานะของ Router Fiber home SR120-A



สัญลักษณ์	สถานะ	รายละเอียด
2.4GHz,5GHz	ติดค้างสีเขียว	แสดงการเปิดการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สาย
	ติดกระพริบสีเขียว	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi 2.4GHz,5GHz
	ดับ	การปิดการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สาย
Internet	ติดค้างสีเขียว	Router และอุปกรณ์หลักของผู้ให้บริการสื่อสารกันได้ปกติ
	ติดกระพริบสีเขียว	Router ไม่สามารถออก internet ได้ เนื่องจากไม่ได้รับ IP หรือ locking feature
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต WAN
LAN	ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN
	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต LAN
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN
Power	ติดสีเขียวสว่าง	แสดงการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์
	ดับ	ไม่มีการจ่ายกระแสไฟ
WPS	ติดกระพริบสีเขียว	แสดงการเปิดฟังก์ชัน WPS เมื่อมีการกดปุ่ม WPS
	ดับ	การปิดการเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน WPS