



คู่มือการแก้ไขปัญหา วิธีการ Forget Network กล้อง AIS PLAYBOX

วิธีการ Forget Network กล้อง AIS PLAYBOX รุ่นใหม่



- 1 เปิดเมนู การตั้งค่า เลือก เครื่องข่ายและอินเทอร์เน็ต
- 2 เลือกเปิดสัญญาณ Wi-Fi และเลือกเครื่องข่ายที่ต้องการใช้งาน
- 3 จากนั้นเลือกที่ ไม่จำเครื่องข่าย

วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อใช้งานผ่าน WiFi กล้อง AIS PLAYBOX รุ่นใหม่

- 1 เปิดเมนู การตั้งค่า เลือก เครื่องข่ายและอินเทอร์เน็ต
- 2 เลือกเปิดสัญญาณ Wi-Fi และเลือกเครื่องข่ายที่ต้องการใช้งาน
- 3 ใส่รหัสผ่านของเครื่องข่ายที่เลือก และรอเชื่อมต่อสำเร็จ



คู่มือการแก้ไขปัญหา วิธีการ Forget Network กล่อง AIS PLAYBOX

วิธีการ Forget Network กล่อง AIS PLAYBOX รุ่น 812 (สีเหลี่ยมจัตุรัส), รุ่น 912 (สีเหลี่ยมผืนผ้า)



- 1 กดปุ่ม Home สัญลักษณ์รูปบ้าน
- 2 เลื่อนลงไปที่เมนู ตั้งค่า บริเวณด้านล่างของแถบเมนู
- 3 เลือกที่หัวข้อ อุปกรณ์ แล้วเลือกที่ เมนู เครื่อง่าย
- 4 จากนั้น เลือกที่หัวข้อ ไวไฟ (Wi-Fi)
- 5 เลือกชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ
- 6 จากนั้นเลือก ไม่จำเครื่อง่าย



คู่มือการแก้ไขปัญหา วิธีการ Forget Network กล้อง AIS PLAYBOX

วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อใช้งานผ่าน WiFi[®] กล้อง AIS PLAYBOX รุ่น 812 (สีเหลี่ยมจัตุรัส), รุ่น 912 (สีเหลี่ยมผืนผ้า)



- 1 กดปุ่ม Home สัญลักษณ์รูปบ้าน
- 2 เลื่อนลงมาที่เมนู ตั้งค่า บริเวณด้านล่างของแถบเมนู
- 3 เลือกที่หัวข้อ อุปกรณ์ แล้วเลือกที่ เมนู เครื่องถ่าย
- 4 จากนั้น เลือกที่หัวข้อ ไวไฟ (Wi-Fi)
- 5 เปิด ไวไฟ และรอค้นหาชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ
- 6 ใสรหัสผ่านของเครื่องถ่ายที่เลือก
- 7 กด ตกลง และรอเชื่อมต่อสำเร็จ