

วิธีตั้งค่า DNS Router TP-Link VR1200

- 1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
- 2. ไม่ต้องใส่ Username ใส่ Password: admin แล้วกด Login

$\begin{array}{c c} \bullet & \text{Archer VR1200} & \times & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \text{A Not secure} & 192.168.1.1 \\ \end{array} $
2
Log in



งั้นตอนการ Configure Dynamic DNS(DDNS)

도 났는 Log out Reboot
0
1
4
-
Save
5

รูปที่ 2 หน้าตั้งค่า DNS

- 1. หลังจาก Login เข้ามาที่เมนู Advanced
- 2. เลือกเมนู Network
- 3. เลือกเมนู Dynamic DNS
- ใส่ Service และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน และ Log in รอจนกว่าจะขึ้น Success
 Username ชื่อเข้าใช้งานของ DNS ที่เลือกใช้
 Password รหัสผ่านของ DNS ที่เลือกใช้
 Domain Name ชื่อ Domain Name ของ DNS ที่เลือกใช้
- 5. กด **Save** เพื่อบันทึก