

## วิธีตั้งค่า LAN Router TP-Link VR1200

- 1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
- 2. ไม่ต้องใส่ Username ใส่ Password: admin แล้วกด Login

$\begin{array}{c c} \bullet & \text{Archer VR1200} & \times & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \text{A Not secure} &   192.168.1.1 \\ \end{array} $
2
Log in



งั้นตอนการ Configure Local Area Network (LAN)

ptp-link	Quick Setup Basic	Advanced	€ ک <mark>ار</mark> Log out _ Reboot
Search			
	DHCP Server		1.1
Network	IP Version:	IPv4 O IPv6	
2	MAC Address:	0C-80-63-53-37-8A	
- DSL Internet	IP Address:	123 . 12 . 12 . 1	
- ETH Internet	Subnet Mask:	255.255.255.0 💌	
- LAN Settings	IGMP Snooping:	Enable	
	Second IP:	Enable	
- Interface G	DHCP:	Enable	
- DSL Settings	DHCP Server O DHCP Relay		
- Dynamic DNS	IP Address Pool:	123 . 12 . 12 . 100 -	123 . 12 . 12 . 199
- Static Routing	Address Lease Time:	1440	minutes. (1-2880. The default value is 1440.)
Concertoring	Default Gateway:	123 . 12 . 12 . 1	(Optional)
- IPv6 Tunnel	Default Domain:		(Optional)
2	Primary DNS:	0.0.0.0	(Optional)
Mireless	Secondary DNS:	0.0.0.0	(Optional)
NAT Forwarding			Save

## รูปที่ 2 หน้าตั้งค่า LAN

- 1. หลังจาก Login เข้ามาที่เมนู Advanced
- 2. เลือกเมนู Network
- 3. เลือกเมนู LAN Settings
- จากนั้นกำหนดค่า IP Address ต่าง ๆ
  IP Address Pool ใช้กำหนดจำนวน ip ที่ต้องการแจกให้กับอุปกรณ์ในบ้าน
- 5. กด **Save** เพื่อบันทึก