

วิธีตั้งค่า Forward Port Router Huawei HG8145X6N

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**

2.	ใส่ Username: admin และ Password: aisadmin และใส่ CAPTCHA แล้วกด SIGN IN
----	--------------------------------------------------------------------------

HG8145X6N ×	+		-	٥	×
$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ G$	◯ 掻 192.168.1.1		90%	\bigtriangledown	=
					^
		SIGN IN			
		USERNAME			
		🛓 admin			
		PASSWORD			
		â ••••••			
		сартсна 🗸 ТОНР 🔁			
		UtJUHp			
		_{รเดา เท} รูปที่ 1 หน้า Login			>

3. หน้า Home คลิก **Advance Setup**

HG8145X6N	× +				0	- o ×
$\leftarrow \ \rightarrow \ G$	0	8 192.168.1.1/index.asp			90% 🖒	
	Fib	AIS		Mode Switching admin Logou	ıt	^
		Home Status	Basic Setup Advance Setup Applicati	on Management		
	Device Infomatio	n	Internet Status	Easy Diagnostic		
	Model Name:	HG8145X6N-AIS	💻 🖌 🛋 🖌 🚱	WAN IP Check		
	Mac-Address:	C8:B6:D3:19:34:7A	IP Address: 58.136.88.236	WAN IP Check : 58.136.88.236	- 🖌	
	Hardware Version:	23B0.E	DNS IP Address: 115.178.58.26	DNS Check		
	Firmware Version:	V5R020C10S151	Re-Connect	DNS1 Check : 115.178.58.26	- 🗸 🛛	
	System Up Time:	0 days 04:28:23		DNS2 Check : 115.178.58.10		
	WAN Up Time:	0 days 04:27:54	Wireless	Ping Check	_	
	CPU Usage:		2.4 GHz	Ping Check : 58.136.80.1	- ~ I	
	Memory Usage:		aisfibre_2.4G_19347A CHANGE	LAN1 IP Check		
			S GHz	LAN1 IP Check :	×	
		Reboot	aisnore_5G_19347A CHANGE	LAN2 IP Check		
				LAN2 IP Check : 192.168.1.101	- ~	
	Attached Devices	-		LAN3 IP Check		~

รูปที่ 2 หน้า Home



4. เลือกเมนูด้านซ้าย Forward Rules -> IPv4 Port Mapping -> New

								Mode Switcl	hing admin	Logo	ut
1 [Forward Rules	Home	Sta	tus Pv4 Pc	Basic Setup	Advance Setup	Application	Management			
2 [IPv4 Port Ma	ipping Confi	3	on this pag ccessed f lote: The w New	e, you can set port ma rom the Internet. vell-known ports for vo Delete	pping parameters to set u ice services cannot be in	p virtual servers on the LA	N network and allow these ports.	e servers to be		
			-	-	lapping Name 	WAN Name	Internal Host	External Host	Enable		

- รูปที่ 3 หน้า Forward Rules
- 5. คลิกเลือก **User-defined:**
- 6. ନରିନ Enable Port Mapping:
- 7. ຕັ້ງชื่อในช่อง Mapping Name:
- 8. เลือก WAN Name: 1_TR069_INTERNET
- 9. เลือก Internal Host: IP เครื่องคอมพิวเตอร์
- 10. จากนั้นคลิก **Add**

						Mode Switch	hing adm	in Logout
	Home	Status	Basic Setup	Advance Setup	Application	Management		
Forward Rules	^	IPv4 Po	ort Mapping					
DMZ Function	on	On this pa	ge, you can set port ma	pping parameters to set up	virtual servers on the LA!	I network and allow these	e servers to b	e
IPv4 Port M	apping	accessed Note: The	from the Internet. well-known ports for ve	oice services cannot be in th	ne range of the mapping p	orts.		
Port Trigger	Confi	New	Delete					
			Mapping Name	WAN Name	Internal Host	External Host	Enable	
		Type: Applicat Enable P Mapping WAN Na Internal	(ion: <u>s</u> vort Mapping: E g Name: <u>1</u> ime: <u>1</u> Host: <u>1</u>	User-defined OAp Select Sel	blication ₩BAHP1810129 ✓			
		External Address	Source IP					กรอกข้อมูลให้
		Add	คลิก Add					Ŭ
		-	•			Apply C		

รูปที่ 4 หน้า IPv4 Port Mapping



- 11. คลิกเลือก **Protocol:**
- 12. ใส่ Internal port number: LAN Port
- 13. ใส่ External port number: WAN Port
- 14. จากนั้นกด **Apply**

Application:	Select V				
Enable Port Mapping:	\checkmark				
Mapping Name:	Test				
WAN Name:	1_TR069_INTERN ~				
Internal Host:	192.168.1.100 *	NBAHP1810129 🗸			
External Source IP Address:					
กรอกข้อมูลให้ครบถ้	์ อน				
กรอกข้อมูลให้ครบต้ Protocol:	TCP/UDP ~	Internal port number:	80	80 *	;
กรอกข้อมูลให้ครบถ้ Protocol: External port number:	TCP/UDP ~ 12000 12010	Internal port number: External source port number:	80	80 *	:
nsอกข้อมูลให้ครบถ้ Protocol: External port number: Delete	TCP/UDP ~ 12000 12010	Internal port number: External source port number:	80	80 *	: :

รูปที่ 5 หน้า Port Mapping