

วิธีตั้งค่า Local Are Network Router Huawei HG8145X6N

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**

2.	ใส่ Username: admin และ Passw	ord: aisadmin และใส่ CAPTCHA แล้วกด SIGN II	N
----	--------------------------------------	---	---

HG8145X6N ×	<	+			-	٥	×
$\leftarrow \ \rightarrow \ {\mathbb G}$		0 192.168.1.1		90% ☆		\bigtriangledown	⊒•
							^
			SIGN IN				
		USERNAM	£				
		ᆂ adı	nin				
		PASSWOR)				
		b ••	•••••				
		САРТСНА	Ut JUHP 🖸				
		UtJUHp					
			SIGN IN				~

รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก Basic Setup

HG8145X6N	× +					C	-	٥	\times
$\leftarrow \ \rightarrow \ G$	08	192.168.1.1/index.asp				90%		${\times}$	=
		e			Mode Switching admin La	ogout			í
		Home Status	Basic Setup Advance Setup	Application	Management				
	Device Infomation		Internet Status		Easy Diagnostic				
	Model Name:	HG8145X6N-AIS	📃 🖌 🛋 🖌 🌘	0	WAN IP Check				
	Mac-Address:	C8:B6:D3:19:34:7A	IP Address: 58.136.88.236		WAN IP Check : 58.136.88.236	<u> </u>			
	Hardware Version:	23B0.E	DNS IP Address: 115.178.58.26		DNS Check				
	Firmware Version:	V5R020C10S151	Re-Connect		DNS1 Check : 115.178.58.26	- ×			
	System Up Time:	0 days 04:28:23		_	DNS2 Check : 115.178.58.10				
	WAN Up Time:	0 days 04:27:54	Wireless		Ping Check	_			
	CPU Usage:		2.4 GHz		Ping Check : 58.136.80.1				
	Memory Usage:		aisfibre_2.4G_19347A CHANGE		LAN1 IP Check				
			5 GHz	0	LAN1 IP Check :	×			
	Reboot		CHANGE		LAN2 IP Check				
					LAN2 IP Check : 192.168.1.101	- ×			
	Attached Devices	-			LAN3 IP Check				

รูปที่ 2 หน้า Home



- 4. เลือก LAN Configuration -> LAN Host Configuration
- 5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Primary IP Address (LAN IP Address) และ Primary Address Subnet Mask ที่ต้องการได้
- 6. คลิก Apply เพื่อบันทึกง้อมูล

$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ G$	🔿 脸 192.168.1.1/ind	dex.asp		90%	⊚ ≐
			Mode Switching admin	Logout	^
. [Home	1	Status Basic Setup Advance Setup Application Management		
4	LAN Host Configura		LAN Host Configuration On this page, you can configure the LAN management P address. After changing the LAN management P address, ensure that the primary address pool on the DHCP server is in the same subnet as the new LAN P address. Otherwise, the DHCP server will not work property.		
	DHCP Static IP Con		Primary Address		
	DHCPv6 Server Conf		Primary IP Address: 192.168.1.1 *		
	DHCPv6 Static IP C	5	Primary Address Subnet 255.255.255.0 *		
	WLAN 🗸				
	Security Configura 🗸		6 Apply Cancel		
	Route 🗸				
	ETH Port Configura				
	Home Page				
	One-Click Diagnosi				

รูปที่ 3 หน้า LAN Host Configuration

- 7. เลือก LAN Configuration -> DHCP Server Configuration
- 8. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Start IP Address และ End IP Address ที่ต้องการได้
- 9. คลิก **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล



รูปที่ 4 หน้า DHCP Server Configuration