

Forward Port Setting

- 1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
- 2. ใส่ Username: admin Password: aisadmin และใส่ CAPTCHA แล้วกด SIGN IN

ZTE F6107A ×	+		-	٥	×
$\leftarrow \rightarrow G$	○ 👌 192.168.1.1	80%		${\times}$	=
					^
	AIS				
	Fibre				
	SIGN IN				
	Username				
	L admin				
	Password				
	â ••••••				
	Validate Code VMpXa8				
	VMpXa8				
	SIGNIN				~

รูปที่ 1 หน้า Login

ZTE F6107A	× +					-	٥	×
$\leftarrow \rightarrow C$	0	7 掻 192.168.1.1				90%	${\times}$	₽
					💄 admin Logout		^	
		Home	Topology Internet	Local Netwo	rk Management & Diagnosis			
Device Information		mation	Speed Test		Easy Diagnostic			
	Model Name: F6107A GPON SN: ZTEGCE15CFFF D-SN: ZTECM0N83000742 Mac-Address: 54.CE.82.A5.AF.1E Hardware Version: V30.05 Firmware Version: F6107A_PON_1.2 Fash Usage: 66% of 128MB	Upload Download O.OO Ntops Mtops Ways		LAN IP Check LAN IP Address : 192.168.1.1 WAN IP Check WAN IP Address : 49.0.71.50 DNS Check	- ×			
	CPU Usage : Memory Usage : Petoot Attached Devices		Internet Status IP Address : 49.071.50 DNS IP Address : 115.175.55.26 Re-Connect		DNS1 IP Address : 115.178.58.28 DNS2 IP Address : 115.178.58.10 Ping Check Ping IP Address : 100.72.0.1 LAN1 IP Check LAN1 IP Check	×		
			Mirologo		LAN2 IP Check			Ų

3. หน้า Home คลิ∩ **Internet**

รูปที่ 2 หน้า Home



- 4. เลือกเมนูด้านซ้าย Security -> Port Forwarding
- 5. ทำการตั้งค่าดังนี้
 - เลือก New Item คลิก On
 - ตั้งชื่อในช่อง **Name**
 - คลิกเลือก **Protocol**
 - เลือก WAN Connection
 - LAN Host ใส่ IP เครื่องคอมพิวเตอร์
 - ใส่ WAN Port และ LAN Host Port
 - จากนั้นคลิก **Apply** เพื่อบันทึก



รูปที่ 3 หน้าการตั้งค่า Port Forwarding