


การตั้งค่าช่องสัญญาณ WiFi

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่หน้าเราเตอร์ IP **192.168.1.1**




2. กรอก Username และ Password โดยดูจากข้อมูลด้านล่างของเราเตอร์ จากนั้นคลิก Sign In




3. หน้าการตั้งค่า

เลือก **Basic Setup**




4. เลือก WLAN >> Advanced Config 2.4GHz หรือ 5GHz



The screenshot shows the AIS Fibre web interface. The left sidebar has a 'WLAN' menu with 'Advanced Config 2.4GHz' selected. The main content area is titled 'WIFI Basic Settings 2.4GHz' and contains the following settings:

- Mode: 802.11b/g/n
- Bandwidth: 20/40 MHz
- Channel: auto(8)
- Transmit Power: High
- Beacon Interval: 100
- RTS Threshold: 2347
- Fragment Threshold: 2346
- Maximum Clients: 32
- DTIM Interval: 1

5. ที่เมนู Channel (auto) คลิก drop down เพื่อเลือก Channel ที่ต้องการ



The screenshot shows the AIS Fibre web interface. The left sidebar has 'Advanced Config 2.4GHz' highlighted. The main content area is titled 'WIFI Basic Settings 2.4GHz'. The 'Channel' dropdown menu is open, showing a list of options: 'auto(8)', '1', '2', '3', '4', '5', and '6'. The 'Advanced Config 2.4GHz' option in the sidebar is highlighted with a red box, and the dropdown menu is also highlighted with a red box.

6. คลิก Apply เพื่อบันทึก