


ไฟแสดงสถานะของ Router fiberhome Model HG180Ev2



ภาพขยาย

สัญลักษณ์	สถานะ	รายละเอียด
Alarm	กระพริบเป็นสีแดง	เมื่อมีการต่อ WAN แต่ Router ไม่ได้รับ IP
Power, 2.4GHz, 5GHz	ติดค้าง	เมื่อมีการต่อ adapter
Internet, WAN	ติดค้าง	เมื่อมีการต่อ WAN
LAN	ติดค้าง	จะติดค้างเมื่อมีการต่อ LAN
WPS	กระพริบ	เมื่อมีการกดปุ่ม WPS
USB	ติดค้าง	เมื่อมีการต่อ USB
Phone1, Phone2	ติดค้าง	เมื่อมีการต่อ Phone