


ไฟแสดงสถานะของ Router T3 A622



ภาพขยาย

สัญลักษณ์	สถานะ	รายละเอียด
2.4GHz,5GHz	ติดค้างสีเขียว	แสดงการเปิดการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สาย
	ติดกะพริบสีเขียว	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi 2.4GHz,5GHz
	ดับ	การปิดการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไร้สาย
USB	ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ได้สำเร็จ
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
Internet	ติดค้างสีเขียว	Router และอุปกรณ์หลักของผู้ให้บริการสื่อสารกันได้ปกติ
	ติดกะพริบสีเขียว	Router ไม่สามารถออก internet ได้
	ดับ	ไม่มีการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์
LAN	ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN
	ติดกะพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต LAN
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LAN
	ติดสีเขียวสว่าง	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต WAN
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต WAN
Power	ติดสีเขียวสว่าง	แสดงการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์
	ดับ	ไม่มีการจ่ายกระแสไฟ
WPS	ติดกะพริบสีเขียว	แสดงการเปิดฟังก์ชัน WPS เมื่อมีการกดปุ่ม WPS
	ดับ	การปิดการเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน WPS