



การตั้งค่า Channel WIFI

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**




รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**




รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือก **WLAN -> Advanced Config 2.4GHz**
5. เลือก **Channel** ที่ต้องการ หรือเลือก **Automatic** เพื่อตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ
6. คลิก **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล



รูปที่ 3 ขั้นตอนการตั้งค่า Channel 2.4Ghz

7. เลือก **WLAN -> Advanced Config 5GHz**
8. เลือก **Channel** ที่ต้องการ หรือเลือก **Automatic** เพื่อตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ
9. คลิก **Apply** เพื่อบันทึกข้อมูล



รูปที่ 4 ขั้นตอนการตั้งค่า Chanel 5Ghz