



วิธีตั้งค่าช่องสัญญาณ WiFi Router HG8145X6

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**




รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**



รูปที่ 2 หน้า Home

4. ทำการตั้งค่า Channel ของ Wi-Fi ทั้ง 2.4Ghz และ 5Ghz โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - 4.1 เลือก WLAN -> 2.4G Advanced Network Settings ผู้ใช้งานสามารถเลือก Channel เป็น Auto หรือเลือก Channel ที่ต้องการได้ในช่อง Channel
 - 4.2 คลิก Apply เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง




4.3

เลือกเป็น Auto หรือเลือก Channel ที่ต้องการ

กด Apply เพื่อบันทึก

รูปที่ 3 ตั้งค่า Channel Wi-Fi 2.4G

- 4.2. เลือก WLAN -> 5G Advanced Network Settings ผู้ใช้งานสามารถเลือกการตั้งค่า Channel เป็น Auto หรือ เลือก Channel ที่ต้องการได้ในช่อง Channel
- 4.3 คลิก Apply เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง



4.3

เลือกเป็น Auto หรือเลือก Channel ที่ต้องการ

4.4 กด Apply เพื่อบันทึก

รูปที่ 4 ตั้งค่าชื่อ Wi-Fi และ Password 5G