


วิธีตั้งค่า LAN WiFi Router TP-Link TD-W9970

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. Username: **admin** Password: **admin** แล้วกด **Login** เพื่อเข้าสู่หน้าอุปกรณ์



tp-link 300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router
Model No. TD-W9970


admin

.....

Login

รูปที่ 1 หน้า Login

ขั้นตอนการ Configure Local Area Network (LAN)



The screenshot shows the TP-Link web interface for a 300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router (Model No. TD-W9970). The left sidebar contains a menu with 'Network' highlighted (1) and 'LAN Settings' selected (2). The main content area is titled 'LAN Settings' and includes a note: 'Note: If the LAN IP Address or the subnet mask has been changed, please ensure the DHCP Address Pool and any static IPs on the network are within the same subnet as the new LAN IP.' The settings form (3) is enclosed in a red box and contains the following fields: Group: Default; IP Address: 192.168.1.1; Subnet Mask: 255.255.255.0; Enable IGMP Snooping: ; Enable Second IP: ; DHCP Server: Disable Enable DHCP Relay; Start IP Address: 192.168.1.100; End IP Address: 192.168.1.199; Lease Time: 1440 minutes (1-2880 minutes, the default value is 1440); Gateway: 192.168.1.1 (optional); Default Domain: (optional); DNS Server: 192.168.1.1 (optional); Secondary DNS Server: 0.0.0.0 (optional). At the bottom, the 'Save' button is highlighted (4) next to a 'Back' button.

รูปที่ 2 หน้า ตั้งค่า LAN

1. หลังจาก Login เข้ามาที่เมนู **Network**
2. จากนั้นเลือก **LAN Settings**
3. ทำการกำหนดค่า IP Address ต่าง ๆ
4. จากนั้นกด **Save** เพื่อบันทึก