




คู่มือการแก้ไขปัญหา : AIS PLAYBOX มีปัญหา ใช้งานไม่ได้ โฟสสถานะเป็นสีแดง



- 1 นำรีโมทจ่อใกล้ ๆ กล่อง PLAYBOX และ กดปุ่มเปิด (Power) ที่รีโมท PLAYBOX ไฟจะกระพริบ
- 2 หากกดปุ่มเปิดที่รีโมทแล้วไฟ ไม่กระพริบ ให้ลองเปลี่ยนถ่านที่รีโมท
- 3 หากทำแล้วไฟที่กล่องเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียว* แสดงว่าสถานะปกติกดเลือกช่องที่ต้องการรับชมได้เลย

หากทำตาม 3 ขั้นตอนด้านบนแล้วยังใช้งานไม่ได้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 4 กดปุ่มปิด-เปิด (ON/OFF) ด้านหลังกล่อง PLAYBOX แล้วรอดูสัญญาณไฟ ว่าขึ้นเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียว*

*ตามคุณสมบัติกล่อง AIS PLAYBOX