

การตั้งค่า Port Forwarding

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin**
3. ใส่ CAPTCHA แล้วกด **SIGN IN**




รูปที่ 1 หน้า Login

4. หน้า Home คลิก **Advance Setup**




รูปที่ 2 หน้า Home

5. เลือกเมนูด้านซ้าย **Foward Rules –> IPv4 Port Mapping –> New**




รูปที่ 3 หน้า Forward Rules

6. คลิกเลือก **User-defined:**
7. คลิก **Enable Port Mapping:**
8. ตั้งชื่อในช่อง **Mapping Name:**
9. เลือก **WAN Name: 1_TRO69_INTERNET**
10. เลือก **Internal Host:** IP เครื่องคอมพิวเตอร์
11. จากนั้นคลิก **Add**



รูปที่ 4 หน้า IPv4 Port Mapping

12. คลิกเลือก **Protocol:**
13. คลิก **Internal port number:** LAN port
14. ใส่ **External port number:** WAN port
15. จากนั้นกด **Apply**



รูปที่ 5 หน้า Port Mapping