

การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin**
3. ใส่ CAPTCHA แล้วกด **SIGN IN**




รูปที่ 1 หน้า Login

4. หน้า Home คลิก **Application**



รูปที่ 2 หน้า Home

5. เลือกเมนูด้านซ้าย **DDNS Function –>** กด **New** เพื่อสร้าง DDNS




รูปที่ 3 หน้า DDNS Function

6. เลือก **Enable DDNS** เพื่อเปิดใช้งาน

7. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
   - **WAN Name:** เลือก WAN Name ที่ต้องการ
   - **Domain Name:** Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บของผู้บริหาร DDNS
   - **Service Provider:** เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
   - **Username:** Username บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
   - **Password:** Password บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS

8. กด **Apply** เพื่อบันทึกการทำงาน



รูปที่ 4 หน้า DDNS Service